

Schaltpläne

**Abbildung 1
Schaltplan des Durchführungsmoduls**

| | |
|---|--|
| Leitung der Beschickung des Vorratsbehälters | Przewód podajnika zasobnika |
| STB OUT | STB OUT |
| Heizelement | Grzałka |
| Beschicker des Vorratsbehälters | Podajnik zasob. |
| STB IN | STB IN |
| Beschicker des Brenners | Podajnik palnika |
| Ventilator | Wentyl. |
| ZH-Pumpe 1 | Pompa C.O.1 |
| Zirkulationspumpe WBW | Pompa cyrk. CWU |
| Reservepumpe | Pompa rezerwowa |
| Mischventil öffnen | Zaw. M. otwier. |
| Mischventil schließen | Zaw. M. zamyk. |
| Maximale Temperatur der Montagefläche T | Maksymalna temperatura powierzchni montażowej T |
| Fuse min | Fuse min |
| Achtung! Vor dem Anschluss der Geräte den Stecker des Versorgungskabels aus der Steckdose ziehen. | Uwaga! Przed podłączeniem urządzeń wyjąć z gniazda sieciowego wtyczkę przewodu zasilającego. |
| AUSSEN | ZEW |
| Raum 1 | Pok. 1 |
| Puffer oben | Bufor góra |
| Beschicker | Podajnik |
| Kessel Speisung | K.zas. |
| Kessel Rücklauf | K.pow |
| ZH 1 | C.O.1 |
| Photodetektor | Fotodetektor |
| WBW | CWU |
| BRENN | SPAL |
| Puffer unten | Bufor dół |
| Hall-Sensor des Ventilators | Hallotron wentylatora |
| Hall-Sensor Reserve | Hallotron rezerwa |
| Leitung des Brenners | Przewód palnika |

Abbildung 2

Anschluss des Brenners.

| | |
|-------------|-----------|
| Beschicker | Podajnik |
| Gebläse | Dmuchawa |
| Zündapparat | Zapalarka |

Abbildung 3 Steuerung des Brenners

Str. 23

Sensorentest

| | |
|-------------------|------------------|
| Kessel Speisung | Kocioł zasilanie |
| Kessel Rücklauf | Kocioł powrót |
| Beschicker | Podajnik |
| ZH | C.O. |
| WBW | C.W.U. |
| Abgassensor | Spalin |
| Außenfühler | Zewnętrzny |
| Innenfühler Nr. 1 | Wewnętrzny nr 1 |
| Puffer - oben | Bufor - górny |
| Puffer - unten | Bufor - dolny |

Str. 30

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Tv - Temperatur der Versorgung | Tv - Temperatura zasilania |
| Ta - gemessene Außentemperatur | Ta - Temperatura zewnętrzna mierzona |
| Raumtemperatur | Temperatura pomieszczenia |
| Nummer der Heizkurve | Numer krzywej grzania |

Str. 32

Wochenprogramm WBW

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Wochenprogramm WBW | Program tygodniowy C.W.U. |
| Programmnummer | Numer programu |
| Wochentag | Dzień tygodnia |

| | |
|--|---|
| Info | Info |
| Für jeden Wochentag kann eins von 5 verfügbaren Programmen eingestellt werden. 1 bis 3 sind Fabrikprogramme. 4 bis 5 sind Benutzerprogramme. | Można ustawić dla każdego dnia tygodnia jeden z 5 dostępnych programów. 1-3 to programy fabryczne. 4-5 to programy użytkownika. |

Programm 4

| | |
|------------------------|--------------------|
| Programm Nr. 4 | Program nr 4 |
| einzustellende Uhrzeit | Ustawiana godzina |
| Heizung aktiv | Ogrzewanie aktywne |